

Montageanleitung



Bodentiefe Anlagen

Chemnitzer Trennwände GmbH & Co. KG
Auer Straße 36
09366 Stollberg

Tel. +49 (0)37296 / 92 80-0
Fax +49 (0)37296 / 92 80-10
E-Mail: info@chemnitzer-trennwaende.eu
Web: chemnitzer-trennwaende.eu

Sparkasse Chemnitz
IBAN DE57 8705 0000 3140 0048 25
BIC CHEKDE81XXX
Ust.-ID: DE 220 350 207



Scan mich!

Geschäftsführende Gesellschafter:
Uwe Schürer, Thomas Sehr

Montageablauf

Abweichungen gegenüber der mitgelieferten Montageanleitung des jeweiligen Trennwandsystems:

- ❖ Bodentiefe Anlagen werden ohne Montageklötzer eingebaut.
 - ❖ Das Nivellieren der Wandanschlussprofile entfällt.
 - ❖ Räumliche Unebenheiten werden durch die Wand- und Bodenprofile verdeckt.
 - ❖ Glasklötzer ersetzen die Aufgabe der Stellfüße, in Bezug auf notwendige Höhenkorrekturen.
1. Nachdem die Positionen der Wandanschlüsse gekennzeichnet, Bohrungen eingebracht und die Profile verschraubt wurden, ist die Zwischenwand einzusetzen.
 2. Zwischenwand senkrecht und im Raum, oder entsprechend der Fliesenfugen, ausrichten.
 - ❖ Waagerechte Bauunebenheiten mithilfe von Glasklötzern ausgleichen.

Weiter verfahren entsprechend der mitgelieferten Montageanleitung.

- ❖ CT28 Anlagen bis Punkt 14
- ❖ CT13 Anlagen bis Punkt 13

3. Mittelelement mit befestigtem Wandanschlussprofil auf die Zwischenwand schieben, Türdistanzstücke einsetzen und anschließend das Kopfprofil auf das benötigte Maß einkürzen.
4. Die Bodenprofile müssen nun ausgemessen und anschließend zugeschnitten werden.
5. Auf dem Boden die endgültigen Positionen der Trennwandelemente anzeichnen, anschließend beiseitestellen.
6. Bodenprofile zwischen den Markierungen auflegen, Bohrpunkte anzeichnen, 6mm Bohrung einbringen, 6x37mm Dübel einschlagen und die Profile mittels 5x30mm Schrauben befestigen.
7. Seiten- und Mittelelement sowie Zwischenwand erneut einzusetzen.
 - Bei CT28 Anlagen: zusätzlich das Kopfprofil aufsetzen sowie die Türdistanzstücke einsetzen
8. Anschließend die Türen einhängen, Kopfprofil auflegen und Türspalt mittels 4 oder 5mm Glasklotz ausrichten.
 - CT13 Türdistanzstücke entsprechend der Montageanleitung einkleben.

Weiter verfahren entsprechend der mitgelieferten Montageanleitung ab Punkt 21.