

Montageanleitung



Wandausschnitt

Chemnitzer Trennwände GmbH & Co. KG
Auer Straße 36
09366 Stollberg

Tel. +49 (0)37296 / 92 80-0
Fax +49 (0)37296 / 92 80-10
E-Mail: info@chemnitzer-trennwaende.eu
Web: chemnitzer-trennwaende.eu

Sparkasse Chemnitz
IBAN DE57 8705 0000 3140 0048 25
BIC CHEKDE81XXX
Ust.-ID: DE 220 350 207

Geschäftsführende Gesellschafter:
Uwe Schürer, Thomas Sehr



Scan mich!

Montageablauf

1. Wandanschlussprofil auf Montageklotz (gleiches Höhenniveau wie restliche Montageklötzer) stellen.
2. Ausschnittprofil waagrecht mit der Aussparung nach hinten platzieren.
3. Wandanschlussprofil unter- und oberhalb des Ausschnittprofils anzeichnen.
4. Vorderkante des Wandanschlussprofils am Ausschnittprofil anzeichnen.
5. Wandanschlussprofil und Ausschnittprofil an den angezeichneten Stellen abschneiden.
6. Wandanschlussprofile und Ausschnittprofil an der Wand befestigen mittels 5x50mm Schrauben.
 - i Aussparung in Richtung Trennwandelement.
7. Maße des Ausschnitts auf Platte übertragen und mittels Stichsäge ausschneiden.
 - i Höhe des Ausschnitts = Oberkante Montageklotz bis 10mm über Oberkante Vorwand.
 - i Breite des Ausschnitts = Breite Vorwand.

