

Wartungs- und Pflegehinweise

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein hochwertiges Produkt der Chemnitzer Trennwände entschieden haben. Um die langfristige Nutzung sicherzustellen, bitten wir Sie, folgende Wartungs- und Pflegehinweise zu beachten.

Alle Oberflächen sowie Dekore bedürfen aufgrund ihrer widerstandsfähigen und hygienischen Eigenschaften keiner besonderen Pflege. Die Oberflächen sind im Allgemeinen leicht zu reinigen, dies gilt auch für strukturierte Oberflächen.

Reinigungsempfehlung

Leichte, frische Verschmutzung

Mit weichen, sauberen Tüchern (trocken oder feucht) oder einem Schwamm reinigen. Bei Feuchtwischung anschließend mit einem saugfähigen Tuch oder Papierwischtuch nachtrocknen.

Normale Verschmutzung mit längerer Einwirkzeit

Reinigung mit warmem Wasser, sauberem Putzlappen oder Mikrofasertuch, weichem Schwamm oder weicher Bürste. Handelsübliche Haushaltsreinigungsmittel wie Schmier- oder Kernseife ohne scheuernde Bestandteile verwenden.

Anschließend mit klarem Wasser feucht nachwischen, um Reinigungsmittelreste zu entfernen und Schlierenbildung zu vermeiden. Die Oberfläche anschließend mit sauberen Tüchern oder Papierwischtüchern nachtrocknen.

Vermeidung von Schlierenbildung

Schlieren entstehen häufig durch Reinigung mit organischen Lösungsmitteln in Verbindung mit kaltem Wasser oder mehrfach verwendeten Wischtüchern bzw. Fensterledern. Um schlierenfrei zu reinigen, empfiehlt es sich, mit warmem Wasser nachzuwischen und anschließend mit sauberen Tüchern oder Papierwischtüchern nachzutrocknen.

Reinigungsmittel, die nicht verwendet werden dürfen

- ✗ schleifende oder scheuernde Mittel (z. B. Scheuerpulver, Putzschwämme, Stahlwolle)
- ✗ Poliermittel, Waschmittel, Möbelpflegemittel, Bleichmittel
- ✗ Reinigungsmittel mit starken Säuren oder stark sauren Salzen
- ✗ Dampfreinigungsgeräte

Wartung Bänder und Beschläge

Die eingesetzten Bänder und Beschläge sind mit Gleitlagerbuchsen bzw. Zwischenringen ausgestattet und werden werkseitig mit einer Grundschröpfung mittels Hochleistungsprühfett versehen. Dadurch wird eine leichtgängige und verschleißarme Funktion gewährleistet.



Durch Nutzung sowie Umgebungs- und Reinigungseinflüsse kann diese Schmierung im Laufe der Zeit nachlassen. Dadurch können Schwergängigkeit oder Geräuschbildungen auftreten. Wir empfehlen daher, die Funktion der Bänder und Beschläge regelmäßig zu überprüfen. Bei Bedarf kann eine leichte Nachschmierung der beweglichen Teile mit einem geeigneten, nicht harzenden Schmiermittel erfolgen (z. B. Silikonfett).

Federbänder (optional)

Federbänder sorgen für die selbstständige Öffnungs- bzw. Schließbewegung der Tür. Bitte prüfen Sie regelmäßig, ob die Tür mit ausreichender Kraft schließt bzw. öffnet. Bei verändertem Verhalten kann eine Nachstellung erforderlich sein.

Einstellung der Federbänder

- Tür auf ca. 90° öffnen und fixieren, die Einstellung erfolgt von der Türinnenseite
- Innensechskant SW 6 in den Stellkopf des Federkerns einsetzen
- seitlichen Klemmstift mit Innensechskant SW 3 lösen
- Stellkopf drehen
 - in Schließrichtung → Feder spannen
 - gegen Schließrichtung → Feder entspannen
- Klemmstift anschließend wieder in der nächsten Bohrmulde fixieren
- Der Klemmstift muss vollständig in einer Rastposition sitzen, um ein Lösen während des Betriebes zu verhindern

Beim Lösen des Klemmstiftes kann sich die Feder schlagartig entspannen. Ein dabei auftretendes Geräusch stellt keinen Defekt dar. Zudem kann eine zu starke Spannung oder eine nicht korrekt ausgerichtete Tür den Federmechanismus beschädigen.

Edelstahloberflächen (optional)

Edelstahl kann im Laufe der Nutzung Flugrostablagerungen aufweisen und kann mit geeigneten Edelstahlreinigern oder milden Reinigungsmitteln entfernt werden. Anschließend mit klarem Wasser nachreinigen und trockenwischen.

Die Bildung von Flugrost kann insbesondere durch chlorhaltige Reinigungsmittel oder salzhaltige Rückstände begünstigt werden, da diese die schützende Passivschicht des Edelstahls beeinträchtigen können.

Reinigungsmittel, die nicht verwendet werden dürfen

- ✗ Stahlwolle oder Bürsten aus Fremdmetall
- ✗ scheuernde Reinigungsmittel
- ✗ Reiniger mit starken Säuren oder Salzsäureanteilen
- ✗ stark chlorhaltige Reinigungsmittel

